


Kapacitetsmätare för batteri 8062-12 och 8062-36




För att kontrollera batteriets laddningsnivå tryck snabbt en gång på knappen. Lamporna indikerar då den laddningsnivå batteriet för tillfället har. OBS! Håll inte in knappen.

Förvaringsläge:



För att sätta batteriet i förvaringsläge håller du in knappen i 5-6 sekunder tills att röd/grön lampa börjar blinka. Fortsätt hålla knappen intryckt tills blinkningen slutar. Nu har du satt batteriet i förvaringsläge.

Återaktivering av batteri:



Håll in knappen 5-6 sekunder tills att de 2 gröna lamporna börjar att blinka, fortsätta hålla knappen intryckt tills att blinkningen slutar. Nu är batteriet återaktiverat.